ИНСТРУКЦИЯ на робот-манипулятор «ЦМИТ»



Оглавление

Назначение и комплект поставки	1
Функциональные возможности и подключение	2-3
Подключение к роботу-манипулятору	4
Программное обеспечение	5
Калибровка робота	6-7
Смена инструмента на роботе-манипуляторе	8
Технические характеристики	9

Назначение

Робот-манипулятор «ЦМИТ» предназначен ДЛЯ использования в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, получения базовых и углубленных знаний и навыков по направлению "Робототехника", робототехники, изучения построения роботов, принципа кинематики И отработки навыков программирования, отладки И управления роботом.

Робот-манипулятор «ЦМИТ» может быть также курсах обучения использован на повышения И квалификации персонала предприятий. Поставляемое обеспечение изделия программное Β составе позволяет произвести симуляцию вашего робота на получить И готовую управляющую компьютере программу.

Комплект поставки:

Робот-манипулятор с шестью степенями подвижности. Контроллер управления роботом-манипулятором. Программное обеспечение.

Набор из 6 инструментов:

- 1. Захват для робота
- 2. Масштабируемый захват для робота
- 3. Шпиндель
- 4. Вакуумный захват
- 5. Магнитный захват
- 6. Имитатор сварочного оборудования.

Функциональные возможности

Робот-манипулятор «ЦМИТ» может быть как самостоятельным устройством, так и находиться в составе более сложного роботизированного комплекса.

Подключение

Питание осуществляется от однофазной сети переменного тока. Напряжение сети питания 220 В, частота 50 Гц (+/- 1Гц). Допускается подключать только к розетке с заземлением. Розетка соответствует типу "ЕВРО", степень защиты не ниже IP20. Розетка должна быть рассчитана на напряжение 220 В, номинальный ток 16 А.



- 1. Выключатель электропитания платы контроллера и сервомоторов
- 2. Выключатель электропитания шаговых двигателей
- 3. Выключатель электропитания 220 вольт.
- 2



- 1. Подключение к сети ethernet, кабель RJ45
- 2. Подключение к роботу-манипулятору, кабель DB25
- 3. Подключение к роботу-манипулятору, кабель DB9
- 4. Подключение к роботу-манипулятору, кабель GX12
- 5. Разъем для подключения вспомогательного оборудования для робота (позиционер).

Блок контроллера обеспечивает подключение к компьютеру через сеть ethernet и управление роботом-манипулятором с помощью программного обеспечения.



1. Подключение к роботу-манипулятору кабель DB25

3

- 2. Подключение к роботу-манипулятору кабель DB9
- 3. Подключение к роботу-манипулятору кабель GX12

Рабочее пространство робота-манипулятора

	Оси робота- манипулятора	Минимальный предел	Максимальный предел
Максимальный	Ось 1	-200°	200°
диапазон	Ось 2	-90°	115°
движения	Ось 3	-90°	120°
	Ось 4	-200°	200°
	Ось 5	-90°	90°
	Ось б	-200°	200°

Программное обеспечение

RoboDK — это программное обеспечение для симуляции, позволяющее получить максимальную отдачу от робота. С помощью него можно быстро произвести симуляцию робота на компьютере и получить готовую управляющую программу.



Подключение к роботу осуществляется по протоколу TCP. Для того, чтобы установить соединение, необходимо выбрать Connect на панели инструментов, в появившемся списке выбрать пункт Connect Robot, в открывшемся окне ввести IP и порт, нажать Connect. При успешном подключении Indicator status станет зеленым и изменится на Ready.

Connection to BLACK_ROBOT &				×
Robot IP/COM:	192.168.20.177		ping	
Robot port:	2000	•	Explore	
Connect	Get Posit	ion	Stop	
Disconnect	Move Joi	nts		
Connection status:				
Ready				
Больше			Show log	

После подключения можно управлять роботомманипулятором при помощи панели в правой части окна программы. При помощи ползунков можно устанавливать соответствующие звенья в необходимое положение. Установки можно сохранять с целью создания определенной последовательности движений манипулятора при необходимости.

Инструмент Рамка У Х Ү Z Перевод ООО Вращение ОООО	WorkSpace Не показывать Показать на запястье центра Показать на робота фланцем Показать на текущий инструм 	Кадры не всё / ничего Инструмент Рамка Ref. Frame ент 1 2 4 5] База (0)] Робот Фланец 3 6
Совместное ос	ъ пробежка 🛛 📋 📋		Главная
θ1: 26.87 ° -200.0) <		> 200.0
θ₂: 22.53 • -200.0) <		> 200.0
θ₃: 106.99 ° -200.0) <		> 200.0
θ4: 139.90 ° -200.0) <		> 200.0
θ₅: -25.00 ° -200.0) <		> 200.0
θ ₆ : -29.88 ° -200.0) <		> 200.0
Другие конфигурации ($\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6$) Больше опций (*)-[26.87°, 22.53°, 106.99°, 139.90°, -25.00°, -29.88°] \checkmark			
Калибровка робота			
Для кал	ибровки робота	нажмите на	панели
управления роботом кнопку Главная.			
Истановка ро	бота в нулевое	Connection to BLACK_ROBOT	Ð
		Robot IP/COM: 192.168.20.177	ping
положение.		Robot port: 2000	Explore
1			

Затем нажмите на панели соединения с роботом кнопку Move Joints.

Connection to BLACK_ROBOT			8	×
Robot IP/COM:	COM: 192.168.20.177		ping	
Robot port:	2000		Explore	
Connect	_	Get Position	Stop	
Disconnect		Move Joints		
Connection status:				
Ready				
Больше			Show log	

После команды робот-манипулятор должен встать нулевое положение.



Как на симуляции в программе.



Если оси робота стоят не в нулевых положениях, необходимо отключить питание на шаговых двигателях (смотрите страницу 2) выключатель 2 и выставить их в нулевое положение.

Не пытайтесь выставлять оси при включенном питании, это может привести к поломке. **7**

Смена инструмента на роботе-манипуляторе

Ручная система смены инструмента позволяет к фланцу робота-манипулятора подключать различные инструменты.





После соединения захватных устройств или инструментов с фланцем робота-манипулятора, необходимо подключить электропитание, пневматику или специальные сигналы для инструмента.



 Гнездо РЗ для подключения захватов робота или сервоприводов.

Соблюдайте правильность подключения. Белая метка показывает с какой стороны должен быть установлен сигнальный провод при подключении.

 Пневматический быстросъемный соединитель предназначен для подключения вакуумного захвата.
 Гнездо AUX предназначено для подключения шпинделя, магнитного захвата и имитатора сварочного оборудования.

Количество осей			6
Грузоподъемность			0,5 кг
Максимальная достигаемость			590 мм
Точность			0,5 мм
Повторяемость			0,5 мм
	Вращение робота	Ось 1	200 мм
Максимальная	Наклон-подъем робота	Ось 2	70 мм
линейная	Движение робота вверх-вниз	Ось З	85 mm
скорость	Вращение кисти	Ось 4	70 мм
	Движение кисти вверх-вниз	Ось 5	70 мм
	Вращение фланца	Ось б	70 мм
Вес			12,25 кг
Максимальная потребляемая мощность			80 Bt.

Технические характеристики

По вопросам технического обслуживания обращайтесь:

Контакты

г. Вологда, ул. Чехова, д. 24 Тел. +7 (8172) 75-01-52 e-mail: meson@meson.ru